WRE 4 Battery

Per un'efficace rimozione di muschio ed erbe infestanti da crepe e bordi: il decespugliatore cordless WRE 4 Battery con l'innovativa testina sostituibile senza l'ausilio di attrezzature.

18V

BATTERY NOT INCLUDED

1 Spazzola innovativa in nylon

3 Maniglia telescopica in alluminio

- Consente una posizione di lavoro eretta, anche per persone di altezze diverse.

2 Sostituzione spazzole senza attrezzi

- Per sostituire facilmente le setole consumate della spazzola

4 Testina rotante

- Gli angoli possono essere regolati individualmente per adattarsi alle diverse situazioni e alle persone di diverse altezze.

WRE 4 Battery, 1.445-240.0, 2019-07-18

WRE 4 Battery

- Dispositivo a piattaforma da 18 V
- Batteria e caricabatterie disponibili come accessori opzionali
- Anello integrato per facile stoccaggio

Dati tecnici

Codice prodotto		1.445-240.0
EAN Code		4054278521244
Giri spazzole	**rpm**	2300–2800
Diametro spazzole	**mm**	180
Materiale setole		Nylon
Piattaforma batteria		Potenza batteria
Tensione batteria	**V**	18
Peso	**kg**	2,8
Dimensioni (Lu x La x H)	**mm**	1320 × 230 × 380

Dotazione

Pista setole	■
Posizione di fermo	■
Manico telescopico in alluminio	■
Gancio per stoccaggio	■
Tasto di sicurezza	■

■ **Incluso nella consegna**

WRE 4 BATTERY
1.445-240.0

1

2

3

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Batterie									
Accumulatore accessori speciali 18V 2,5A	1	2.445-034.0						Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V /2.5 Ah con innovativa tecnologia Real Time; display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 36V.	☐
Accumulatore accessori speciali 18V 5,0A	2	2.445-035.0						Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V /5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time; display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 36V.	☐
Caricabatterie									
Caricabatterie rapido accessori speciali	3	2.445-032.0						Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V.	☐

☐ Accessori disponibili